



ISTRUZIONI PER L'USO ΑΡΠΥΙΑ Χ



Le macchine ANGELIS si distinguono per la loro qualità, affidabilità oltre che per i continui miglioramenti e la creazione di nuovi modelli.

Regole di sicurezza:

- A.** Indossare una protezione per gli occhi.
- B.** Usa guanti da lavoro.
- C.** Non lavorare sotto la pioggia.

Tutte le nostre macchine sono certificate CE. Sono adatti per la raccolta di qualsiasi tipo di oliva.

1. MANUTENZIONE:

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione, scollegare l'ARPYIA X (senza tensione).

ATTENZIONE!

Durante il primo utilizzo di ARPYIA X dopo l'acquisto e dopo l'uso per 4-5 ore, controllare le viti di serraggio in fibra di carbonio per eventuali allentamenti.

1.1 Una volta a settimana:

- Estrarre il coperchio del motore svitando le 4 viti con un cacciavite.
- Soffiare con aria compressa per rimuovere polvere e polvere dal motore.
- Controllare le viti in fibra di carbonio per eventuali allentamenti.

1.2 Ogni 15 giorni:

- Svitare la vite con una chiave a brugola da 3 mm e aggiungere grasso di grafite o SKFLGHB2 dal foro nella parte inferiore della testa.

A fine stagione o prima dell'inizio di quella nuova, si suggerisce un esame approfondito da parte di un rappresentante qualificato, dove vengono prese le seguenti misure::

- Pulizia e lubrificazione completa della macchina per la raccolta delle olive.
- Carbon fiber tightening test.
- Controllo dei cuscinetti.
- Controllo della velocità.
- Controllare i collegamenti della barra e della guida.
- Verifica dei collegamenti elettrici (terminali, cavi, ecc.)



ALIMENTAZIONE ELETTRICA

1. Batteria 12Volt

La raccoglitrice di olio ARPYIA X necessita di una batteria da 12V 80-100 A / h o di una semplice batteria per auto per un funzionamento continuo di 8 ore. La durata della batteria dipende dal tipo e dalla morfologia dell'olivo e da come viene utilizzato.

Per una corretta manutenzione la batteria deve essere caricata e non scaricata meno del 50%.

2. 12Volt generator

ARPYIA X può essere utilizzato anche con un generatore 12V DC.

ATTENZIONE!

Prima di collegare il generatore, verificare che la tensione di uscita del generatore **non superi i 16V**.

3. Batteria al litio (massa o posteriore)

Si consiglia di utilizzare ARPYIA X con batterie al litio da 12V a 16V.

ISTRUZIONI

Collega l'ARPYIA X alla batteria / generatore.

ATTENZIONE!

Notare la polarità. La scheda è protetta da un diodo, ma ti invitiamo a evitare il rischio e fare attenzione alla tua macchina.

ARPYIA X ha una scheda di controllo con interruttore ON / OFF e funziona sempre alla prima velocità (più lenta). Con i tasti freccia (su-verde e giù-giallo) è possibile modificare le velocità da 700 a 1450 rpm a 12V.

Finché è online rimane programmato, quindi puoi accenderlo e interromperlo senza indugio.

DOMANDE FREQUENTI

PROBLEMA	CAUSA DEL PROBLEMA	CORREZIONE
La macchina non si avvia	Polarità sbagliata	Verifica che il rosso sia collegato a (+)
	Alta o bassa tensione	La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 12V e 16V
I pettini per la testa non hanno potere	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
Tensione istantanea durante l'uso	Sovraccarico del motore o della scheda di controllo	Rimuovi il bastoncino dall'albero. Riavviare scollegando lo stick dall'alimentazione per 7 secondi