



ISTRUZIONI ASTERAS MAX



Le macchine ANGELIS si distinguono per la loro qualità, affidabilità oltre che per i continui miglioramenti e la creazione di nuovi modelli.

Regole di sicurezza:

- A. Indossare una protezione per gli occhi.
- B. Usa guanti da lavoro.
- C. Non lavorare sotto la pioggia.
- D. Non utilizzare il cavo di alimentazione in modo errato.

Tutte le nostre macchine sono certificate CE. Sono adatti per la raccolta di qualsiasi tipo di oliva.



PROTEZIONE AMBIENTALE

La tua attrezzatura contiene numerosi materiali che possono essere valorizzati o riciclati. Affidali al tuo rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato in modo che possano essere smaltiti correttamente. Rispetta le normative in vigore nel tuo paese che riguardano la protezione ambientale associata alla tua attività.



MANUTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione, scollegare l'ASTERAS MAX (senza tensione).

Alla fine della stagione o prima dell'inizio di quella nuova, si consiglia un esame approfondito da parte di un rappresentante specializzato, dove vengono intraprese le seguenti azioni:

- Pulizia e lubrificazione completa della macchina per la raccolta delle olive.
- Controllo della velocità.
- Controllo dei cuscinetti.
- Verifica dei collegamenti elettrici (terminali, cavi, ecc.)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Le macchine Angelis funzionano idealmente con DC 14-16V e consumano 8A / h.

1. Batteria 12Volt

ASTERAS MAX può funzionare con una batteria scarica da 12V 80-100A, o una semplice batteria per auto per un funzionamento continuo di 8 ore. La durata della batteria dipende dal tipo e dalla morfologia dell'olivo e da come viene utilizzata la macchina.

Per una corretta manutenzione della batteria, è necessario caricarla immediatamente dopo l'uso e non scaricarla meno del 50%.

Per le migliori prestazioni utilizzare la macchina con un convertitore aggiuntivo (fino a 19v).

2. Batteria al litio (massa o posteriore)

*ASTERAS MAX può funzionare con una batteria al litio, purché la sua tensione di uscita sia compresa tra **12v -19v**. Per le migliori prestazioni si consiglia di utilizzare una batteria al litio da 14-16v.*

3. Generatore 12Volt

ASTERAS MAX funziona con un generatore DC12Volt, purché l'uscita non superi i 19v.

MANUALE

Collegiamo ASTERAS MAX alla batteria o al generatore.

Non c'è polarità. La macchina può lavorare sia in senso orario che antiorario. Si consiglia di collegare il cavo rosso al polo positivo (+) e il cavo nero al polo negativo (-).

ASTERAS MAX si avvia e si arresta con un interruttore ON / OFF. La velocità varia in base alla tensione di uscita dell'alimentatore. La velocità di riferimento è 2000 RPM @ 16v.

Finché rimane collegato a una batteria o un generatore, è possibile avviare e arrestare senza ritardi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La macchina non si avvia	Cavo o interruttore danneggiato	Verificare che il cavo di alimentazione non presenti punti rotti / neri - funzionalità dell'interruttore
	Basso voltaggio	La tensione di alimentazione dovrebbe essere compresa tra 12 V e 19 V
I pettini per la testa non hanno potere	La batteria è scarica	Ricaricare la batteria
Il motore funziona ma la testa non si muove	L'albero di rotazione è rotto	Visita il tuo rappresentante più vicino